1.2. Przykład projektowania konstrukcji prętowej bez wykorzystania ekranów systemu ROBOT Millennium

Ten przykład przedstawia definicję, analizę i wymiarowanie prostej ramy płaskiej prezentowanej na poniższym rysunku. Rama składa się z ramy żelbetowej i kratownicy wygenerowanej za pomocą biblioteki typowych konstrukcji dostępnych w systemie **ROBOT Millennium**. Jednostki danych: (m) i (kN).



Konstrukcja obciążona zostanie pięcioma przypadkami obciążenia, z których cztery pokazano na poniższym rysunku.



Podczas definiowania konstrukcji wykorzystywane będą następujące zasady:

- prezentacja dowolnej ikony oznacza naciśnięcie tej ikony lewym klawiszem myszki,
- { x } oznacza wybór opcji 'x' z okna dialogowego,
- LKM i PKM skróty używane do oznaczenia kliknięcia odpowiednio lewym lub prawym klawiszem myszki.

Aby rozpocząć definiowanie konstrukcji, uruchom system **ROBOT Millennium** (naciśnij odpowiednią ikonę lub wybierz komendę z paska zadań). W okienku pojawiającym się po chwili na ekranie (jest ono opisane w rozdziale 2.1 podręcznika) należy wybrać pierwszą ikonę (**Projektowanie ramy**





UWAGA: W przykładzie wykorzystano profile prętów z bazy profili RPLN_PRO (Katalog polskich profili - 2004). Ta baza profili musi być na pierwszym miejscu wśród dostępnych baz profili znajdujących się w oknie dialogowym Preferencje zadania / Katalogi / Katalogi profili.

1.2.1. Definicja modelu konstrukcji

WYKONYWANA OPERACJA	OPIS
0+	Rozpoczęcie definiowania osi konstrukcji; na ekranie pojawia się okno dialogowe Osie konstrukcji
Na zakładce X: Pozycja: {0} Liczba powtórzeń: {4} Rozstaw: {6} Numeracja: 1, 2, 3	Definicja parametrów pionowych osi konstrukcyjnych
LKM w klawisz Wstaw	Zdefiniowane zostały pionowe osie konstrukcji
LKM w zakładkę Z	Rozpoczęcie definiowania parametrów poziomych osi konstrukcyjnych
Na zakładce Z: Pozycja: {0} Liczba powtórzeń: {3} Rozstaw: {3} Numeracja: A, B, C	Definicja parametrów poziomych osi konstrukcyjnych
LKM w klawisz Wstaw	Zdefiniowane zostały poziome osie konstrukcji
LKM w klawisze: Zastosuj , Zamknij	Utworzenie zdefiniowanych osi konstrukcyjnych i zamknięcie okna dialogowego Osie konstrukcji . Na ekranie pojawią się osie konstrukcji przedstawione na poniższym rysunku.



Γ				-10.00).).			· -ð	 :00				(:00				5.00	1			· 10	 1.00				15:0	0 ·		:	20	 0.00				25 :00	1			30.0	0 ·	:		- 3	5:00 ·			•
	•		•		•	•				•	•	•	. 6	ጉ				1	ଚ	•	•	•		6	2.		•	·	1	እ	•			•	G	۱.	•		•	•	·	•	·	•	• •		·	
F	·	·	·	·	·	·	•	•		•	•	·	• `	ť.			•		۴	·	•	•	•	. 9	۴.	•	•	·	· `	ሞ	·	•	• •	•	Ť	· .	·	• •	•	·	·	·	·	·	• •	·	·-	
F	_·	·		·	·	·				•	•	·	•	1					1		•	•		• •				·	·	1		•	• •	•	1	·	·	• •		·	·	·	·	·	• •	•	·	
H	8.	·	·	·	·	·	•	•	•	•	•	·	·	1	•	•	•	·		·	·	·	•	• •	•	•	·	·	·	1	·	•	• •	•		·	·	• •	•	·	·	·	·	·	• •	- jo	<u>i-</u>	
F	- .	·	·	·	·	·	•	•	•	•	•	·	·	1	•		•	·		·	•	•	•	• •	•	•	•	·	·	1	·	•	• •	•		·	·	• •	•	·	·	·	·	·	• •		·-	
F	·	·	·	·	·	·	•	•		•	•	•	•	1		•	•	·	1	·	•	·	•	• •	•	•	•	·	·	1	·	•	• •	•	1	·	·	• •	•	·	·	·	·	·	• •	•	·-	
F	·	·	·	·	·	·	•	•	•	•	•	·	·	1	•		•	·		·	·	·	•	• •	•	•	•	·	·	1	·	•	• •	•		·	·	• •	•	·	·	·	·	·	• •	·	·-	
F		·	·	·	·	·	•	•		•	•	•	•	1			•	·	1	·	•	•	•	• •	•	•	•	·	·	1	·	•	• •	•	1	·	·	• •	•	·	·	·	·	·	• •	•	·-	
F	ĕ.		·	·	·	·	•	•	•	•	·	·	·	1	•	•	•	·		·	·	·	•	• •	•	•	·	·	·	1	·	•	• •	•		·	·	• •	•	·	·	·	·	·	• ;	_ ·Ē	i-l	
F	`∢	D	•	•	•	•		-		•	•	•	•	┢					╉	•	•	•		•						╉	•	•		·	-+		•	· · ·		· ·		•	•	•	- (1	D) -	·-	
F	•		•	·	·	•	•	•	•	•	•	·	·	1	•		•	·	1	•	•	•	•	• •	•	•	•	·	·	1	•	•	• •	•	1	·	·	• •	•	·	·	·	·	·	• •		·-	
F	۰.	Ä	•	·	•	•				•	•	•	·	1					1	•	•	•	•	•	•			•	•	1	•	•	• •	•	1	·	•	• •		•		·	·	•	• ;	<u>~</u> `	·-	
F	_<	ç>												+					+											+					+										-(₽.,		
F	<u>3</u> .	·	•	·		•				•	•		·	1					1	•	•	•		•	•					1	•	•	• •	•	1			• •		•		·	·	•	• •	Ē	3-	
F	۰.	~	•	·	•	•	•	•		•	•	•	•	1			•		1	•	•	•	•	•	•			•	•	1	•	•	• •	•	1	•	•	• •		•	•	·	·	•	• • •	~`	·-	
F	<	B	•	•	•	•	· · ·	-		•	•	•	•	⊢					+	•	•	•	·		-			•	•	+	•	•	• •	· ·	-	•	•	· · ·		•	•	•	•	•	-0	3>	·-	
F	•	·	•	·		•				•	•		·	1					1	•	•	•		•	•					1	•	•	• •	•	1	•		• •		•		·	·	•	• •	•	·	
F	,	à	•	·	•	•	•	•	•	•	•	•	•	1	•	•	•	•	1	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	1	•	•	• •	•	1	•	•	• •	•	•	•	•	•	•	• •	പ്പ	, - 	
F	3(Ð		•	•	•		-			•		•	\square					╋	•	•	•	· · ·		-					1		•	· · ·		1	•	•	· · ·		•		•	•	•	-0	82≌	3-	
F	•	•	•	•	•	•	•			•	•	•	•	1			•	•	1	•	•	•	•	•			•	•	•	1	•	•	• •	•	- 1	•	•	• •	•	·	•	•	•	•	• •	•	·-	
F	•	•	•	•	•	•							•	1					1	•	•			•					•	1		•	• •	•	- 1	•	•	• •		•		•	•	•	• •	•	·-	
F	•	•	·	•	•	•	•		•	•	•		•	1			•	•	1	•	•	•	•	•			•	•	•	1	•	•	• •	•	-1	•	•	• •	•	•	•	·	•	•	• •	•	·-	
Γ	æ.	•	·	•									Ċ	1					1					. 1				•		1		•	• •		1	•		• •		•	•		•		• •			
	4	•	•	•		•					•		•	1			•		1	•	•	•						•	•	1	•	•	• •		- 1	•		• •		•	•	•	•	•	• •	ΞĒ	ŝ-	
Γ			·										Ċ					÷	1										Ċ]					1							Ċ					·-	
Γ	z	Ċ	÷	÷	÷	÷							÷]			÷	÷	1			÷					÷	÷	÷]	÷	:			1	÷	÷			÷	÷	÷	÷					
Γ	Ī				÷								16	രി				÷,	බ					Ċ	5			÷	Ξt	à					Ē	ð				÷	÷	÷		Ĺ				
Γ	Ľ		x			÷							2	.			÷		÷							Ċ			.``	Ţ				Ċ	Ŷ	9 · 9 ·						÷	÷					
		1	1	-10,01	1	1	1	0	100	1	1	1		100				9.00 	1	1	1	10	100				10 0	<u>ц</u> .	1	1	_ 21	100				20,00	1	<u> </u>	<u> </u>	30 0	<u>ц</u> .	1	1	3	<u>, , , , , , , , , , , , , , , , , , , </u>			•
																																															•	

Definicja prętów konstrukcji

Ŵ

I	Otwarcie okna dialogowego Przekroje							
D	Otwarcie okna dialogowego Nowy przekrój							
Wybór rodziny dwuteowników, w polu <i>Przekrój</i> wybór profilu HEB 240 z bazy Rpln_pro <i>Dodaj</i>	Definicja nowego przekroju z bazy Rpln_pro							
LKM w pole <i>Typ profilu</i> , wybór opcji <i>Belka żelbetowa</i> , w polu <i>Etykieta</i> wpisanie B45x60 w polach b = 45 cm, h = 60 cm Dodaj , Zamknij	Definicja przekroju belki żelbetowej							
Zamknij	Zamknięcie okna dialogowego Przekroje							
	Otwarcie okna dialogowego Pręt							
LKM w pole TYP PRĘTA i wybór typu: <i>Słup żelbetowy</i> LKM w pole PRZEKRÓJ i wybór typu <i>S45x45</i>	Wybór charakterystyk pręta							
LKM w pole <i>Początek</i> (tło pola zostanie zmienione na kolor zielony)	Rozpoczęcie definiowania prętów w konstrukcji (słupy konstrukcji)							
(0,0) (0,3), Dodaj (0,3) (0,6), Dodaj	Definicja dwóch pierwszych prętów leżących na linii konstrukcyjnej oznaczonej numerem 1							



PKM w dowolny punkt okna z	Otwarcie menu kontekstowego i przejście w tryb selekcji;
widokiem konstrukcji i wybór z menu	kursor myszy przyjmie postać "łapki"
CTRL+A	Selekcja wszystkich prętów
Edycja / Edytuj / Przesun	Otwarcie okna dialogowego <i>i ransiacja</i>
LKM w pole (dX,dZ),	Definicja wektora translacji i przyrostu numeracji węzłów i
{6,0} KM w pola Przyrost numeracii	prętów
wezłów, elementów	
{1} {1} ´	
	Definicio liazbu poutórzoń uskonstvonci oporacji
	Definicja liczby powiorzen wykonywanej operacji przesuniecia
	przeodnięcia
Wykonaj, Zamknij	Wykonanie translacji słupa i zamknięcie okna dialogowego
	Translacja
LKM w pole TYP PRĘTA w oknie	Rozpoczęcie definiowania belek w konstrukcji i wybór ich
LKM w pole TYP PRĘTA w oknie Pręt i wybór typu: <i>Belka żelbetowa</i>	Rozpoczęcie definiowania belek w konstrukcji i wybór ich charakterystyk
LKM w pole TYP PRĘTA w oknie Pręt i wybór typu: <i>Belka żelbetowa</i> LKM w pole PRZEKRÓJ i wybór	Rozpoczęcie definiowania belek w konstrukcji i wybór ich charakterystyk
LKM w pole TYP PRĘTA w oknie Pręt i wybór typu: <i>Belka żelbetowa</i> LKM w pole PRZEKRÓJ i wybór typu B45x60	Rozpoczęcie definiowania belek w konstrukcji i wybór ich charakterystyk
LKM w pole TYP PRĘTA w oknie Pręt i wybór typu: <i>Belka żelbetowa</i> LKM w pole PRZEKRÓJ i wybór typu B45x60 LKM w pole <i>Początek</i> (tło pola	Rozpoczęcie definiowania belek w konstrukcji i wybór ich charakterystyk Rozpoczęcie definiowania prętów w konstrukcji
LKM w pole TYP PRĘTA w oknie Pręt i wybór typu: <i>Belka żelbetowa</i> LKM w pole PRZEKRÓJ i wybór typu B45x60 LKM w pole <i>Początek</i> (tło pola zostanie zmienione na kolor zielony)	Rozpoczęcie definiowania belek w konstrukcji i wybór ich charakterystyk Rozpoczęcie definiowania prętów w konstrukcji
LKM w pole TYP PRĘTA w oknie Pręt i wybór typu: <i>Belka żelbetowa</i> LKM w pole PRZEKRÓJ i wybór typu B45x60 LKM w pole <i>Początek</i> (tło pola zostanie zmienione na kolor zielony) (0.3) (6.3) Dodai	Rozpoczęcie definiowania belek w konstrukcji i wybór ich charakterystyk Rozpoczęcie definiowania prętów w konstrukcji Definicia belki żelbetowej leżacej na osi konstrukcyjnej
LKM w pole TYP PRĘTA w oknie Pręt i wybór typu: <i>Belka żelbetowa</i> LKM w pole PRZEKRÓJ i wybór typu B45x60 LKM w pole <i>Początek</i> (tło pola zostanie zmienione na kolor zielony) (0,3) (6,3), Dodaj (6,3) (12,3), Dodaj	Rozpoczęcie definiowania belek w konstrukcji i wybór ich charakterystyk Rozpoczęcie definiowania prętów w konstrukcji Definicja belki żelbetowej leżącej na osi konstrukcyjnej oznaczonej literą B
LKM w pole TYP PRĘTA w oknie <i>Pręt</i> i wybór typu: <i>Belka żelbetowa</i> LKM w pole PRZEKRÓJ i wybór typu <i>B45x60</i> LKM w pole <i>Początek</i> (tło pola zostanie zmienione na kolor zielony) (0,3) (6,3), Dodaj (6,3) (12,3), Dodaj (12,3) (18,3), Dodaj	Iransiacja Rozpoczęcie definiowania belek w konstrukcji i wybór ich charakterystyk Rozpoczęcie definiowania prętów w konstrukcji Definicja belki żelbetowej leżącej na osi konstrukcyjnej oznaczonej literą B
LKM w pole TYP PRĘTA w oknie <i>Pręt</i> i wybór typu: <i>Belka żelbetowa</i> LKM w pole PRZEKRÓJ i wybór typu <i>B45x60</i> LKM w pole <i>Początek</i> (tło pola zostanie zmienione na kolor zielony) (0,3) (6,3), Dodaj (6,3) (12,3), Dodaj (12,3) (18,3), Dodaj (18,3) (24,3), Dodaj	Rozpoczęcie definiowania belek w konstrukcji i wybór ich charakterystyk Rozpoczęcie definiowania prętów w konstrukcji Definicja belki żelbetowej leżącej na osi konstrukcyjnej oznaczonej literą B
LKM w pole TYP PRĘTA w oknie <i>Pręt</i> i wybór typu: <i>Belka żelbetowa</i> LKM w pole PRZEKRÓJ i wybór typu <i>B45x60</i> LKM w pole <i>Początek</i> (tło pola zostanie zmienione na kolor zielony) (0,3) (6,3), Dodaj (6,3) (12,3), Dodaj (12,3) (18,3), Dodaj (12,3) (18,3), Dodaj (18,3) (24,3), Dodaj	Translacja Rozpoczęcie definiowania belek w konstrukcji i wybór ich charakterystyk Rozpoczęcie definiowania prętów w konstrukcji Definicja belki żelbetowej leżącej na osi konstrukcyjnej oznaczonej literą B Zamknięcie okna dialogowego Pręt





Definicja konstrukcji bibliotecznej

Widok / Wyświetl	Otwarcie okna dialogowego Wyświetlanie atrybutów						
Zakładka <i>Konstrukcja</i> włącz opcję <i>Numery węzłów</i> Zastosuj, OK							
	Otwarcie okna dialogowego Konstrukcje typowe i rozpoczęcie definiowania konstrukcji bibliotecznej						
LKM (2 razy) w ikonę (1 ikona w ostatnim rzędzie)	Wybór kratownicy trójkątnej typu 1; na ekranie pojawia się okno dialogowe Wstawianie konstrukcji , w którym zdefiniowane mogą zostać parametry kratownicy						
Na zakładce <i>Wymiary</i> LKM w pole <i>Długość L</i> {24}	Definicja długości kratownicy (można ją również zdefiniować graficznie w polu graficznym)						
LKM w pole <i>Wysokość H</i> {3}	Definicja wysokości kratownicy (można ją również zdefiniować graficznie w polu graficznym)						
LKM w pole <i>Liczba pól</i> {12}	Definicja liczby pól, na które zostanie podzielona kratownica						
LKM w zakładkę Wstaw							
LKM w pole <i>Punkt wstawienia</i> wybierz węzeł numer 3 o współrzędnych (0,0,6)	Definicja początkowego węzła kratownicy						
LKM w klawisz Zastosuj , OK	Utworzenie zdefiniowanej kratownicy w odpowiednim miejscu w konstrukcji i zamknięcie okna dialogowego Wstawianie konstrukcji . Zdefiniowana konstrukcja jest pokazana na poniższym rysunku.						





Widok / Wyświetl	Otwarcie okna dialogowego Wyświetlenie atrybutów
Zakładka Konstrukcja wyłącz opcję Numery węzłów Zakładka Inne wyłącz opcję Osie konstrukcji Zastosuj , OK	
I	Otwarcie okna dialogowego Przekroje
LKM w pole <i>Linie/pręty</i> , przejść na okno graficzne i zaznaczyć oknem wszystkie pręty kratownicy	Wybór prętów kratownicy
LKM w profil HEB 240 z bazy Rpln_pro	Wybór profilu z bazy Rpln_pro, który będzie nadawany wybranym prętom
LKM w klawisz Zastosuj, Zamknij	Nadanie profilu HEB 240 wszystkim prętom kratownicy i zamknięcie okna dialogowego
Geometria / Zwolnienia	Otwarcie okna dialogowego Zwolnienia
LKM w typ zwolnienia <i>Przegub- Utwierdzenie</i>	Wybór typu zwolnienia, który będzie nadawany prętowi kratownicy
LKM w pole <i>Aktualna selekcja</i> , przejść na okno graficzne i wskazać najwyższy słupek kratownicy (pręt pomiędzy węzłami 9 i 29)	Wybór pręta kratownicy; UWAGA: należy zwrócić uwagę na strzałki, które pojawiają się na podświetlonym pręcie kratownicy - strzałki przy wskazywaniu pręta powinny wskazywać górę (istotny jest kierunek zwolnienia: w pierwszym węźle pozostaje przegub, a w drugim nadawane jest utwierdzenie)
Zamknij	Zamknięcie okna dialogowego Zwolnienia



<u>Definicja podpór</u>

	Otwarcie okna dialogowego Podpory
LKM w pole <i>Aktualna selekcja</i> (na zakładce <i>Węzłowe</i>)	Wybór węzłów konstrukcji, w których zdefiniowane zostaną podpory konstrukcji
przejść na pole graficzne; trzymając wciśnięty lewy klawisz myszki zaznaczyć oknem wszystkie dolne węzły słupów	W polu <i>Aktualna selekcja</i> wpisane zostaną wyselekcjonowane węzły: 1 Do13K3
W oknie dialogowym Podpory wybrać ikonę oznaczającą podporę utwierdzoną (zostanie podświetlona)	Wybór typu podpory
LKM w klawisz Zastosuj	Wybrany typ podpory zostanie nadany w wyselekcjonowanych węzłach konstrukcji
Zamknij	Zamknięcie okna dialogowego Podpory

Definicja przypadków obciążeniowych

	Otwarcie okna dialogowego Przypadki obciążeń
LKM w klawisz Nowy	Definicja przypadku obciążenia o naturze: ciężar własny i standardowej nazwie STA1
LKM w pole Natura Eksploatacyjne	Wybór natury przypadku obciążenia: eksploatacyjne
LKM w klawisz Nowy LKM w klawisz Nowy	Definicja dwóch przypadków obciążenia o naturze: eksploatacyjne i standardowych nazwach: EKSP1 i EKSP2
LKM w pole <i>Natura</i> <i>Wiatr</i>	Wybór natury przypadku obciążenia: wiatr
LKM w klawisz Nowy	Definicja przypadku obciążenia o naturze: wiatr i standardowej nazwie WIATR1
LKM w pole Natura Śnieg	Wybór natury przypadku obciążenia: śnieg
LKM w klawisz Nowy , Zamknij	Definicja przypadku obciążenia o naturze: śnieg i standardowej nazwie SN1 i zamknięcie okna dialogowego Przypadki obciążeń

Definicja obciążeń dla utworzonych przypadków

Obciążenia / Tabela obciążeń	Otwarcie tabeli do definiowania obciążeń działających w zdefiniowanych przypadkach obciążeniowych



rozmieszczenie tabeli w dolnej części ekranu w taki sposób, aby zajmowała całą szerokość ekranu i aby widoczny był model definiowanej konstrukcji	Zmniejszenie tabeli, aby można było graficznie definiować obciążenia; w przypadku przesłonięcia jednego okna przez inne, można się między nimi przełączać używając ikon z dolnego paska statutowego
	Obciążenie ciężarem własnym (kierunek "-Z") dla wszystkich prętów konstrukcji zostało nadanie automatycznie
LKM w drugie pole w kolumnie PRZYPADEK, wybór 2. przypadku obciążenia EKSP1	Definicja obciążeń działających dla drugiego przypadku obciążenia
LKM w pole kolumnie TYP OBCIĄŻENIA, wybór obciążenia jednorodnego	Wybór typu obciążenia
LKM w pole w kolumnie LISTA, wybór graficzny w polu graficznym belki betonowej (pręty 11do14)	Wybór prętów, do których przykładane będzie obciążenie jednorodne
LKM w pole w kolumnie "pz=" i wpisanie wartości -60	Wybór kierunku i wartości obciążenia jednorodnego
LKM w trzecie pole w kolumnie PRZYPADEK, wybór 3. przypadku obciążenia EKSP2	Definicja obciążeń działających dla trzeciego przypadku obciążenia
LKM w pole kolumnie TYP OBCIĄŻENIA, wybór obciążenia trapezowego (2p)	Wybór typu obciążenia
LKM w pole w kolumnie LISTA, wybór graficzny w polu graficznym pierwszego od lewej przęsła belki betonowej (pręt 11)	Wybór prętów, do których przykładane będzie obciążenie trapezowe (można również od razu wpisać w to pole numer pręta)
LKM w pole w kolumnie "pz1=" i wpisanie wartości -20 LKM w pole w kolumnie "pz2=" i wpisanie wartości -25	Wybór kierunku i wartości obciążenia trapezowego
LKM w czwarte pole w kolumnie PRZYPADEK, wybór 4. przypadku obciążenia WIATR1	Definicja obciążeń działających dla czwartego przypadku obciążenia
LKM w pole kolumnie TYP OBCIĄŻENIA, wybór obciążenia jednorodnego	Wybór typu obciążenia
LKM w pole w kolumnie LISTA, wybór graficzny w polu graficznym skrajnego lewego słupa (pręty: 1 i 2)	Wybór prętów, do których przykładane będzie obciążenie jednorodne
LKM w pole w kolumnie "px=" i wpisanie wartości 4.0	Wybór kierunku i wartości obciążenia jednorodnego



Ŵ

LKM w piąte pole w kolumnie PRZYPADEK, wybór 5. przypadku obciążenia SN1	Definicja obciążeń działających dla piątego przypadku obciążenia
LKM w pole kolumnie TYP OBCIĄŻENIA, wybór obciążenia siłami węzłowymi	Wybór typu obciążenia
LKM w pole w kolumnie LISTA, wybór graficzny w polu graficznym węzłów pasa górnego kratownicy (oprócz skrajnych węzłów) - węzły 24do34	Wybór węzłów, do których przykładane będzie obciążenie siłami węzłowymi
LKM w pole w kolumnie "FZ=" i wpisanie wartości -0.25	Wybór kierunku i wartości obciążenia
Zamknięcie tabeli obciążeń	

1.2.2. Analiza konstrukcji

Narzędzia / Preferencje zadania	Otwarcie okna dialogowego Preferencje zadania
Jednostki i formaty / Inne	Wybór opcji do określania liczby miejsc po przecinku dla wybranych wielkości
Zwiększenie liczby miejsc po przecinku dla przemieszczeń liniowych do 4	Zwiększenie liczby miejsc po przecinku dla przemieszczeń liniowych do 4
ОК	Zaakceptowanie przyjętych parametrów i zamknięcie okna dialogowego Preferencje zadania
	Rozpoczęcie obliczeń dla zdefiniowanej konstrukcji
LKM w pole wyboru ekranów systemu <i>ROBOT</i> , Rezultaty / Rezultaty	Wybór ekranu REZULTATY systemu ROBOT Millennium . Ekran monitora zostanie podzielony na trzy przedstawione na poniższym rysunku części: pole graficzne zawierające model konstrukcji, okno dialogowe Wykresy i tabelę prezentującą wartości reakcji.



strona: 22

📥 Konstrukcja - Przypadki: 1 (STA	(1)		💶 🔲 🛛 🔁 🖓 Wykresy
	5,0 10,0	15,0	20,0 25,0 Reakcie Zbrojenie Parametry NTM Deformacja Naprężenia
			Skala wykresu na 1 (cm)
<u>⊢ · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·</u>	- 	_¥_ ≝_ ₿	Siła Fx (kN)
		· · · · · ·	(kN)
			E Siła Fz (kN)
	· · · · · ·	 	
	5,0 10,0	15,0	20.0 25.0 Moment Mz (kN*m)
nn. 😕 🚔 🛃 📼 🔜 🔛			🕒 🕒 🖘 💿 Odpór podłoża sprężystego
🕂 Reakcje w układzie globalnym -	Przypadki: 1do5		LIX Reakcja Ky (kN/m)
Węzeł/Przypadek FX (kN)	FZ (kN)	MY (kNm)	Reakcja Kz (kN/m)
1/1 3	,46 52,66	3,40	Wszystko Nic Normalizuj
1/2 31	48 167,37	30,99	
1/3 12	,22 62,21	11,59	Wielkość wykresów : +
1/4 -9	46 -1,27	-9,15	📕 🗖 otwórz nowe okno 🔲 stała skala
	00 0,15	-0,00	
Wartosci & Obwiednia & E	kstrema globalne 🖌 Inf		

1.2.3. Analiza wyników

wybór 2: EKSP1	Wybór prezentacji wyników dla drugiego przypadku obciążeniowego
włączenie opcji <i>Moment My</i> w oknie dialogowym Wykresy	Wybór prezentacji momentu zginającego My
LKM w klawisz Zastosuj	Prezentacja wykresu momentu zginającego dla prętów konstrukcji (rysunek poniżej). Podobnie można przedstawiać wykresy innych wielkości dostępnych w oknie dialogowym Wykresy .



Wyłączenie opcji <i>Moment My</i> w oknie dialogowym Wykresy , Zastosuj	
	Otwarcie tabeli z tabelą przemieszczeń
LKM w zakładkę <i>Ekstrema globalne</i> tabeli <i>Przemieszczenia</i>	Prezentacja maksymalnych i minimalnych przemieszczeń otrzymanych w węzłach konstrukcji (patrz rysunek poniżej); są to ekstremalne przemieszczenia dla każdego kierunku



LKM w zakładkę Wartości	
PKM w tabeli przemieszczeń	Wywołanie na ekran menu kontekstowego
Kolumny	Wybór opcji <i>Kolumny</i> , która powoduje otwarcie okna dialogowego
LKM w zakładkę <i>Ogólne</i> , włączenie opcji <i>Współrzędne</i> , OK	W tabeli pojawiają się dwie dodatkowe kolumny zawierające współrzędne węzłów konstrukcji

Przemieszczeni	nia - Przypadki: 1do5			. 🗆 ×
	UX (cm)	UZ (cm)	RY (Rad)	
MAX	0,0224	0,0007	0,001	
Węzeł	3	24	2	
Przypadek	4	4	2	
MIN	-0,0028	-0,0205	-0,001	
Węzeł	34	11	14	
Przypadek	2	2	2	
				Ŧ
💶 🕨 🖌 Wartości 🖌	Obwiednia λ Ek	str		

Zamknięcie tabeli przemieszczeń węzłowych

 $\cdot \Lambda$

1.2.4. Wymiarowanie belek żelbetowych z uwzględnieniem skręcania

Norma PN-B-03264 (2002)

Będąc w polu graficznym PKM i w menu wybrać opcję Zaznacz; wyselekcjonować oknem ciągłą belkę żelbetową	Wybór belki, która będzie wymiarowana
Analiza / Wymiarowanie elementów żelbetowych / Wymiarowanie belek betonowych	Uruchomienie modułu umożliwiającego wymiarowanie belki betonowej; do tego modułu wczytane zostaną dane dotyczące belki i uzyskane dla niej wyniki w obliczeniach statycznych konstrukcji
Przypadki proste OK	W oknie dialogowym Wybór obciążenia wybór opcji Przypadki proste. W przypadku polskiej normy przyjmowany jest jeszcze współczynnik udziału obciążeń zmiennych długotrwałych (1.0)
LKM przejść na widok Belka - przekrój	Wybór widoku prezentującego przekrój belki.
Analiza / Opcje obliczeniowe	Otwarcie okna dialogowego Opcje obliczeniowe



Na zakładce <i>Ogólne</i> nacisnąć klawisz Zawansowane , a następnie wybrać opcję <i>Uwzględnienie</i> <i>skręcania</i> , OK	Otwarcie okna dialogowego Opcje zaawansowane , uwzględnienie w obliczeniach momentu skręcającego; zamknięcie okna dialogowego Opcje zaawansowane
ОК	Zamknięcie okna dialogowego Opcje obliczeniowe
LKM w pole do wyboru ekranu systemu <i>ROBOT Millennium</i> Belki żelbetowe / Belki - Wyniki	Prezentacja graficzna i tabelaryczna otrzymanych wyników (wykresów sił poprzecznych dla różnych stanów granicznych i wykresów pól powierzchni zbrojenia na długości belki). UWAGA: Uruchomienie wymiarowania belki żelbetowej następuje automatycznie.
Belki żelbetowe / Belki - Zbrojenie	Prezentacja graficzna i tabelaryczna otrzymanego zbrojenia w belce (patrz rysunek poniżej)



Rezultaty / Rysunki	Prezentacja rysunku wykonawczego pierwszego przęsła zwymiarowanej belki
Belki żelbetowe / Belki - Zbrojenie	Powrót do ekranu BELKI - ZBROJENIE





Rezultaty / Notka obliczeniowa OK		3	Otwarcie okna dialogowego Notka obliczeniowa , w którym wybrane mogą zostać składniki notki obliczeniowej oraz uruchomienie edytora systemu ROBOT Millennium , w którym prezentowane są dane i wyniki obliczeń belki	
Zamknięcie obliczeniową	edytora	Z	notką	

1.2.5. Wymiarowanie słupów żelbetowych Norma PN-B-03264 (2002)

Model konstrukcji / Start	Z listy dostępnych ekranów systemu ROBOT Millennium należy wybrać ekran START
Będąc w polu graficznym PKM i w menu wybrać opcję <i>Zaznacz</i> ; wyselekcjonować oknem skrajny lewy dolny słup (pręt 1)	Wybór słupa, który będzie wymiarowany
Analiza / Wymiarowanie elementów żelbetowych / Wymiarowanie słupów betonowych	Uruchomienie modułu umożliwiającego wymiarowanie słupa betonowego; do tego modułu wczytane zostaną dane dotyczące słupa i uzyskane dla niej wyniki w obliczeniach statycznych konstrukcji
Przypadki proste OK	W oknie dialogowym Wybór obciążenia wybór opcji <i>Przypadki proste</i>
LKM przejść na widok Słup - przekrój	Wybór widoku prezentującego przekrój słupa.
Analiza / Parametry zbrojenia	Otwarcie okna dialogowego Wzorzec zbrojenia
Na zakładce <i>Pręty główne</i> ustawić preferowaną średnicę prętów podłużnych 16 , OK	Ustawienie parametrów zbrojenia, zamknięcie okna dialogowego Wzorzec zbrojenia
	Rozpoczęcie obliczeń wymaganego zbrojenia zgodnie z przyjętymi parametrami
LKM w pole do wyboru ekranu systemu <i>ROBOT Millennium</i> Słupy żelbetowe / Słupy - Wyniki	Na ekranie monitora zostaną przedstawione powierzchnie (krzywe) interakcji N-M, My-Mz





Otworzyć menu kontekstowe, klikając PKM w prawym ekranie graficznym, wybrać opcję <i>Wytężenie</i> <i>przekroju</i>	Otwarcie okna dialogowego Wytężenie przekroju
Z listy dostępnych kombinacji znajdującej się po lewej stronie okna dialogowego Wytężenie przekroju wybrać pierwszą kombinację od góry	Przedstawienie przekroju słupa z zaznaczoną osią obojętną, strefą ściskaną i rozciąganą wraz z odpowiednimi współczynnikami bezpieczeństwa dla wybranej kombinacji

Opis	N (kN)	My (kN*m)	Mz (kN*n	n)	
.10STA1+1.30EKSP1+1.30EKSP2+	354,91	67,28		5,49	
.10STA1+1.30EKSP1+1.30EKSP2+	354,91	126,63		5,32	
.10STA1+1.30EKSP1+1.30EKSP2	356,39	56,88		5,52	
.10STA1+1.30EKSP1+1.30EKSP2	356,39	128,08		5,35	
.10STA1	57,93	3,99	0,87		
.10STA1	57,93	8,54	0,8		
.10STA1+1.30EKSP1+1.17VMATR1	274,03	48,50	4,21		
.10STA1+1.30EKSP1+1.17VMATR1	274,03	92,82	4,11		
.10STA1+1.30EKSP1	275,52	41,46	4,23		
.10STA1+1.30EKSP1	275,52	94,27		4,13	-
	Rd / Sd	1,00	<	2,85	
1 · · ·	MRd / M	1Sd 1,00	<	2,07	
	NRd / N	Sd 1,00	<	6,75	





Zamknij	Zamknięcie okna dialogowego Wytężenie przekroju
LKM w pole do wyboru ekranu systemu <i>ROBOT Millennium</i> : Słupy żelbetowe / Słupy - Zbrojenie	Prezentacja graficzna i tabelaryczna otrzymanego zbrojenia w słupie (patrz rysunek poniżej)



1.2.6. Wymiarowanie prętów żelbetowych

Norma PN-B-03264 (2002)

H Start Model konstrukcji / Start	Z listy dostępnych ekranów systemu ROBOT Millennium należy wybrać ekran START
Analiza / Wymiarowanie elementów żelbetowych / Wymiarowanie prętów żelbetowych / Obliczenia	Otwarcie okna dialogowego <i>Obliczenia wg normy</i> Norma PN-B-03264 (2002)
W polu <i>Obliczenia dla prętów</i> należy wpisać listę prętów: 1do14	Wybór prętów podlegających wymiarowaniu
W polu <i>Listy przypadków (SGN)</i> należy wpisać listę przypadków obciążeniowych konstrukcji wykorzystywanych podczas wymiarowania: 1do5	Wybór wszystkich przypadków obciążeniowych
W polu <i>Obliczaj belki</i> przyjąć parametry: obliczenia w 11 punktach	Określenie parametrów poszukiwania teoretycznej powierzchni zbrojenia dla wybranych prętów konstrukcji



LKM w klawisz Obliczaj	Rozpoczęcie obliczeń teoretycznej powierzchni zbrojenia dla wybranych prętów konstrukcji i przyjętych parametrów obliczeń
Zamknij w oknie dialogowym Raport z obliczeń prętów żelbetowych	Wyświetlenie okna z ostrzeżeniami i błędami obliczeń zbrojenia teoretycznego prętów
Zamknięcie okna dialogowego <i>Obliczenia wg normy</i> Norma PN-B- 03264 (2002)	
Rezultaty / Zbrojenie / Zbrojenie prętów	Otwarcie tabeli <i>Wyniki zbrojenia teoretycznego w prętach</i> , w której wyświetlane będą wyniki obliczeń zbrojenia teoretycznego w wybranych przekrojach prętów żelbetowych
Zamknięcie tabeli Wyniki zbrojenia teoretycznego w prętach	

