# 1.3. Płyta żelbetowa

Ten przykład przedstawia definicję i analizę prostej płyty żelbetowej z otworem. Jednostki danych: (m) i (kN).

Poniżej przedstawiono krok po kroku wszystkie etapy tworzenia modelu płyty i obliczenia płyty. Zdefiniowano cztery przypadki obciążenia (ciężar własny i trzy przypadki eksploatacyjne). Podczas definiowania konstrukcji wykorzystywane będą następujące zasady:

- prezentacja dowolnej ikony oznacza naciśnięcie tej ikony lewym klawiszem myszki,
- { x } oznacza wybór opcji 'x' z okna dialogowego,
- LKM i PKM skróty używane do oznaczenia kliknięcia odpowiednio lewym lub prawym klawiszem myszki.

Aby rozpocząć definiowanie konstrukcji, uruchom system **ROBOT Millennium** (naciśnij odpowiednią ikonę lub wybierz komendę z paska zadań). W okienku pojawiającym się po chwili na ekranie (jest ono opisane w rozdziale 2.1 podręcznika) należy wybrać pierwszą ikonę w drugim rzędzie

(Projektowanie płyty)

## 1.3.1. Definicja modelu konstrukcji

#### Definicja konturu

WYKONYWANA OPERACJA	OPIS
Widok / Siatka / Definiuj krok	Otwarcie okna dialogowego <b>Definicja kroku siatki</b>
Dx = Dy =1.0	Definicja kroku siatki na ekranie (równy w obu kierunkach)
Zastosuj, Zamknij	Przyjęcie zdefiniowanych parametrów i zamknięcie okna dialogowego <b>Definicja kroku siatki</b>
$\square$	Otwarcie okna dialogowego <b>Polilinia - kontur</b>
LKM w opcję <i>Polilinia</i> w polu <i>Metoda tworzenia</i>	Wybór polilinii do definiowania konturu płyty
Używając myszki zdefiniuj punkty o następujących współrzędnych w oknie graficznym: {-7, -5} {-7, 5} {7, 5} {7, -5} {-7, -5} {-7, -5}	Definicja konturu o kształcie prostokąta.
{-4, 2} {-4, 0} {-1, 0} {-1, 2} {-4, 2}	Definicja konturu o kształcie prostokąta. Kontur definiowany jest przez cztery wierzchołki (piąty wierzchołek jest podany, aby zamknąć kontur). Modeluje on wymiary otworu w płycie.
Zamknij	Zamknięcie okna dialogowego Polilinia - kontur





### Parametry siatki elementów skończonych

Narzędzia / Preferencje zadania / Opcje siatkowania	Otwarcie okna dialogowego służącego do wyboru parametrów siatkowania
W polu <i>Rodzaj siatkowania</i> wybierz opcję <i>Użytkownika</i> LKM w klawisz <b>Modyfikacja</b>	Wybór typu siatkowania określonego przez użytkownika
LKM w opcję Dopuszczalne metody siatkowania / Delaunay	Wybór metody Delaunay'a
W polu <i>Generacja siatki / Podział 1</i> i <i>Podział 2</i> : wpisz {7}	Definicja rozmiaru generowanej siatki powierzchniowych elementów skończonych
ОК	Akceptacja zmian i zamknięcie okna dialogowego <b>Opcje</b> siatkowania
ОК	Zamknięcie okna dialogowego <b>Preferencje zadania</b> i akceptacja dokonanych zmian

#### Właściwości płyty

+	Otwarcie okna dialogowego służącego do definiowania grubości płyty
	Definicja nowej grubości powierzchniowych elementów skończonych
Na zakładce <i>Jednorodne</i> w polu <i>Gr=</i> wpisz wartość { 35 }	Definicja grubości płyty; w polu <i>Etykieta</i> należy wpisać GR35
W polu <i>Materiał:</i> wybierz { BETON }	Wybór materiału: BETON
Dodaj i Zamknij	Dodanie nowego typu grubości (GR35) do listy zdefiniowanych typów grubości i zamknięcie okna dialogowego <b>Nowa grubość</b>
Zamknij	Zamknięcie okna dialogowego Grubości ES

#### Nadanie właściwości płyty

8	Otwarcie okna dialogowego <b>Panel</b>
LKM w opcję Typ obszaru: Otwór	Definicja konturu otworu
LKM w opcję <i>Tworzenie</i> <i>poprzez/Punkt wewnętrzny</i> : LKM w punkt o współrzędnych {-3, 1} w oknie graficznym <i>Widok</i>	Definicja konturu otworu. Wybór punktu znajdującego się wewnątrz otworu; po kliknięciu w punkt np. o współrzędnych (-3,1) kontur będzie traktowany jako otwór.
LKM w opcję Typ obszaru: Panel	Definicja panelu (wokół zdefiniowanego otworu)
LKM w opcję Charakterystyki / Grubość: Wybierz: GR35 LKM w opcję Charakterystyki / Zbrojenie: Wybierz: Kierunek X	Wybór typu grubości (GR35) i typu zbrojenia płyty
LKM w opcję Tworzenie poprzez/Punkt wewnętrzny: LKM w punkt o współrzędnych {0,0} w oknie graficznym Widok	Definicja konturu panela. Wybór punktu znajdującego się wewnątrz konturu, ale na zewnątrz konturu otworu; po kliknięciu w punkt np. o współrzędnych (0,0) kontur będzie traktowany jako kontur panela.
Zamknij	Zakończenie definicji panela



#### Definicja podpór

Analiza / Model Generacja	obliczen	iowy /	Generacja siatki elementów skończonych zgodnie z przyjętymi parametrami siatkowania
			Otwarcie okna dialogowego <b>Podpory</b>
			Definicja nowego typu podpory
Zaawansowane Sztywne	na za	akładce	Otwarcie okna dialogowego <b>Definicja podpory -</b> <b>zaawansowane</b> do definicji podpory określanej przy pomocy wymiarów przekroju poprzecznego słupa



Słup	Wybór typu podpory - słup
Prostokątny b = 45, h = 45	Definicja typu słupa (prostokątny) i wymiarów przekroju poprzecznego słupa
ОК	Zamknięcie okna dialogowego <b>Definicja podpory -</b> zaawansowane
W polu <i>Etykieta</i> wpisać Słup45x45, zablokować wszystkie kierunki (UZ, RX, RY)	Podanie nazwy zdefiniowanego typu podpory
Dodaj, Zamknij	Dodanie nowego typu podpory (słup45x45) do listy dostępnych typów podpór i zamknięcie okna dialogowego <b>Definicja podpory</b>
LKM w opcję słup45x45	Wybór typu podpory
LKM w pole <i>Aktualna selekcja (</i> na zakładce W <i>ęzłowe)</i> LKM w pole edycyjne LKM w punkty P1, P2, P3, P4	Wybór punktów, w których definiowana będzie podpora - patrz poniższy rysunek. Numeracja węzłów może być różna po zakończeniu generacji siatki elementów skończonych. Należy wybrać punkty narożne P1, P2, P3, P4, tak jak to zostało pokazane na rysunku poniżej.
Zastosuj, Zamknij	Definicja podpór w konstrukcji i zamknięcie okna dialogowego <b>Podpory</b>



#### Definicja przypadków obciążenia

	Otwarcie okna dialogowego <b>Przypadki obciążeń</b>
LKM w klawisz <b>Nowy</b>	Definicja <i>ciężaru własnego</i> o standardowej nazwie STA1
LKM w pole <i>Natura</i> <i>Eksploatacyjne</i>	Wybór natury obciążenia: eksploatacyjne
LKM w klawisz <b>Nowy</b> , LKM w klawisz <b>Nowy</b> , LKM w klawisz <b>Nowy</b> , <b>Zamknij</b>	Definicja trzech przypadków obciążenia eksploatacyjnego o standardowych nazwach: EKSP1, EKSP2 i EKSP3 oraz zamknięcie okna dialogowego <b>Przypadki obciążeń</b>



#### Definicja obciążeń dla utworzonych przypadków obciążenia

wybór 2: EKSP1	Wybór pierwszego przypadku obciążenia eksploatacyjnego EKSP1
	Otwarcie okna dialogowego <b>Obciążenie</b>
Wybierz zakładkę <i>Powierzchnia</i>	Wybór obciążenia powierzchniowego jednorodnego na konturze
Parametry obciążenia, Z: {-0.5}	Definicja wartości obciążenia
LKM w pole Definicja konturu	Definicja konturu o kształcie prostokąta, do którego przyłożone będzie obciążenie
Zdefiniuj punkty o następujących współrzędnych: {-7, 1.5} {-4, 1.5} {-4, 0} {-7, 0}	
LKM w klawisz <b>Dodaj</b> znajdujący się na dole okna dialogowego <b>Obciążenie jednorodne (kontur)</b>	
LKM w pole <i>Zastosuj do</i> {1}	Wybór panela, do którego przykładane będzie obciążenie
Zastosuj	
umini s: EKSP2 ▼ wybór 3: EKSP2	Wybór drugiego przypadku obciążenia eksploatacyjnego EKSP2
Wybierz zakładkę <i>Powierzchnia</i>	Wybór obciążenia liniowego 2p
Wartości: P1, P2 Z: {-0.8, -0.8} Współrzędne punktów A: {1, -5} B: {1, 5}	Definicja wartości obciążenia w dwóch punktach (P1 i P2 - początek i koniec odcinka do którego przykładane jest obciążenie) oraz współrzędnych tych punktów (A i B)
Dodaj, Zastosuj	
4: EKSP3 wybór 4: EKSP3	Wybór trzeciego przypadku obciążenia eksploatacyjnego EKSP3
Wybierz zakładkę <i>Powierzchnia</i>	Wybór obciążenia powierzchniowego 3p



Wartości: P1, P2, P3 Z: {-5, -8, 2} Współrzędne punktów A: {0.0, 5.0} B: {5.0, 5.0} C: {3.0, -5.0}	Definicja wartości obciążenia dla całego panela, w oparciu o trzy wybrane punkty (P1, P2 i P3) oraz określenie współrzędnych tych punktów (A, B i C).
Dodaj, Zastosuj, Zamknij	Zamknięcie okna dialogowego <b>Obciążenia</b> .
Obciążenia / Kombinacje	Definicja kombinacji.
LKM w pole Typ kombinacji	Wybór kombinacji typu SGU.
LKM w pole Natura	Wybór natury EKSP1 i zatwierdzenie typu kombinacji.
ОК	
W polu Współczynnik wpisać auto	Definicja współczynnika, który będzie użyty dla wybranych przypadków.
LKM w oknie <i>Lista przypadków</i> numer 2	Podświetlenie numeru przypadku, który będzie użyty w kombinacji.
>	Przeniesienie wybranego przypadku do panelu po prawej stronie.
LKM w oknie <i>Lista przypadków</i> numer 3	Podświetlenie numeru przypadku, który będzie użyty w kombinacji.
>	Przeniesienie wybranego przypadku panelu po po prawej stronie.
LKM w oknie <i>Lista przypadków</i> numer 4	Podświetlenie numeru przypadku, który będzie użyty w kombinacji.
>	Przeniesienie wybranego przypadku panelu po po prawej stronie.
Zastosuj, Zamknij	Definicja kombinacji obciążeń i zamknięcie okna dialogowego <b>Kombinacje</b> .

#### Wizualizacja utworzonych przypadków obciążenia

Widok / Rzutowanie / 3D xyz	Wybór widoku aksonometrycznego
Widok / Wyświetl / zakładka Obciążenia	Jeśli nie są widoczne symbole obciążeń, w oknie <i>Wyświetlanie atrybutów</i> możemy włączyć ich wizualizację
LKM w opcję Symbole	Włączenie opcji prezentacji obciążeń w konstrukcji
Widok / Wyświetl / zakładka ES	Przejście na zakładkę <i>Elementy skończone</i> okna dialogowego <b>Wyświetlanie atrybutów</b>
LKM w opcję <i>Elementy skończone,</i> <i>Numery i opis panela</i> <b>Zastosuj, OK</b>	Wyłączenie opcji prezentacji elementów konstrukcji





# 1.3.2. Analiza konstrukcji i prezentacja wyników obliczeń (mapy na przecięciach paneli)

	Rozpoczęcie obliczeń dla zdefiniowanej konstrukcji
LKM w pole umożliwiające wybór ekranów programu <i>ROBOT</i> , <b>Rezultaty / Rezultaty - mapy</b>	Wybór ekranu <b>REZULTATY/REZULTATY - MAPY</b> programu <b>ROBOT Millennium</b> . Ekran monitora zostanie podzielony na dwie części tak jak to pokazano na poniższym rysunku: okno graficzne z modelem konstrukcji oraz okno dialogowe <b>Mapy</b> .



wybór 2: EKSP1	Wybór pierwszego przypadku obciążenia eksploatacyjnego EKSP1
LKM w opcję <i>Przemieszczenia-u, w</i> w oknie dialogowym <b>Mapy</b>	Wybór przemieszczenia do prezentacji
Przejście na zakładkę <i>Parametry</i> w oknie dialogowym <i>Mapy</i> i wybranie opcji <i>środkowa</i> w polu <i>Wybór</i> <i>warstwy</i> , <b>Zastosuj</b>	Wybór warstwy, dla której prezentowane będą wyznaczone przemieszczenia



Przejście na zakładkę <i>Szczegółowe</i> w oknie dialogowym <i>Mapy</i> i wyłączenie prezentacji przemieszczeń dla płyty, <b>Zastosuj</b>	
Model konstrukcji / Geometria	Wybór początkowego ekranu systemu ROBOT Millennium
Rezultaty / Przecięcia paneli	Otwarcie okna dialogowego <b>Przecięcia paneli</b> umożliwiającego tworzenie wykresów sił wewnętrznych i przemieszczeń w powierzchniowych elementach skończonych
LKM w opcję <i>Przemieszczenia - u,w</i> na zakładce <i>Szczegółowe</i>	Wybór przemieszczenia do prezentacji
Na zakładce <i>Definicja</i> w oknie dialogowym <i>Przecięcia paneli</i> , wybrać opcję <i>równolegle do osi -Y</i> , wpisać współrzędne (1.00, -5.00) w polu poniżej	Wybór sposobu definiowania płaszczyzny przecięcia



strona: <b>37</b>	,
-------------------	---

Przejść na zakładkę <i>Parametry</i> , a następnie w polu <i>Wybór warstwy</i> wybrać opcję <i>środkowa</i>	Wybór warstwy, dla której prezentowane będą przemieszczenia w wybranym przecięciu
Na zakładce Wykresy wybrać następujące opcje: karteczki w polu Opisy wykresów, kreskowe w polu Wypełnienie oraz normalnie w polu Położenie wykresów	Wybór sposobu prezentacji wykresów na przecięciach konstrukcji
Zastosuj	Włączenie prezentacji przemieszczeń na przecięciach panelu (rysunek poniżej); poniższy rysunek prezentuje dotychczas zdefiniowaną konstrukcję
<u>0</u>	Wykorzystanie opcji pozwala na obejrzenie wykresu (w początkowym stanie wykres znajduje się pod płytą).



Przejść na zakładkę <i>Przecięcia</i> i wyłączyć prezentację wykresu na zdefiniowanym przecięciu (zniknie symbol √)	Wyłączenie prezentacji wykresu na przecięciu przez płytę.
Zastosuj, Zamknij	Wyłączenie prezentacji przemieszczeń na przecięciu panelu i zamknięcie okna dialogowego <b>Przecięcia paneli</b> .

## 1.3.3. Obliczanie teoretycznych powierzchni zbrojenia

Norma PN-B-03264 (2002)

LKM w pole umożliwiające wybór ekranów programu <i>ROBOT</i> : Płyty żelbetowe / Płyty - zbrojenie teoretyczne	Przejście na ekran programu <b>ROBOT Millennium</b> umożliwiającego wyznaczenie teoretycznych powierzchni zbrojenia dla zdefiniowanej płyty. Ekran monitora zostanie podzielony na trzy części: okno graficzne z modelem konstrukcji oraz dwa okna: <b>Zbrojenie płyt i powłok</b> oraz <b>Zbrojenia</b> .
LKM w pole <i>SGN:</i> w polu <i>Listy przypadków i</i> wpisanie 1do4 w oknie <b>Zbrojenie płyt i powłok</b>	Obliczenia powierzchni teoretycznych odbywać się będą dla stanu granicznego nośności uwzględniając wszystkie przypadki obciążenia płyty.



LKM w pole <i>SGU:</i> w polu <i>Listy przypadków</i> i wpisanie 5 w oknie <b>Zbrojenie płyt i powłok</b>	Obliczenia powierzchni teoretycznych odbywać się będą dla stanu granicznego użytkowalności uwzględniając zdefiniowaną kombinację.
LKM w pole <i>Metoda</i> i wybór metody analitycznej	Wybór analitycznej metody obliczania powierzchni zbrojenia.
Włączenie opcji <i>Redukcja sił nad</i> <i>słupami</i>	Włączenie tej opcji oznacza, że dla elementów płytowych, które są podparte punktowo (np. przy pomocy typu podpory słup), wartości momentów i naprężeń w okolicach punktów podparcia są zastępowane średnią wartością z otoczenia tych podpór/słupów
LKM w klawisz <b>Oblicz</b> w oknie <b>Zbrojenie płyt i powłok</b>	Rozpoczęcie obliczeń powierzchni zbrojenia dla zdefiniowanej płyty (panelu nr 1)
Po zakończeniu obliczeń LKM w opcję <i>Powierzchnia A Y[-]</i> w oknie dialogowym <b>Zbrojenia</b>	Wybór wielkości do prezentacji
Przejście na zakładkę Skala i wybór opcji Pełna gama w polu Mapa kolorów	Wybór rodzaju palety kolorów używanej do prezentacji map zbrojenia
LKM w klawisz <b>Zastosuj</b> w oknie <b>Zbrojenia</b>	Prezentacja powierzchni zbrojenia dla wybranej powierzchni i wybranego kierunku (mapa powierzchni zbrojenia jest pokazana na poniższym rysunku)
Wyłączenie opcji <i>Powierzchnia A Y[- ]</i> w oknie dialogowym <b>Zbrojenia</b> LKM w klawisz <b>Zastosuj</b>	Wyłączenie prezentacji map zbrojenia





Otwarcie tabeli z prezentacją wyników dla obliczania teoretycznych powierzchni zbrojenia dla płyty



PKM gdy kursor znajduje się w tabeli <i>Wyniki zbrojenia</i>	Pojawienie się menu kontekstowego na ekranie
Kolumny	Otwarcie okna dialogowego Wyniki zbrojenia
Włączenie dwóch opcji w polu Zbrojenie teoretyczne: Rozstaw e X[-] i Rozstaw e X[+]	Wybór wielkości do prezentacji w tabeli
ОК	Zamknięcie okna dialogowego <b>Wyniki zbrojenia</b>
Przejście na zakładkę Ekstrema globalne w tabeli Wyniki zbrojenia	Prezentacja ekstremów globalnych powierzchni i rozstawów zbrojenia uzyskanych dla projektowanej płyty
Zamknięcie tabeli Wyniki zbrojenia	

## 1.3.4. Obliczanie rzeczywistych powierzchni zbrojenia

Norma PN-B-03264 (2002)

LKM w pole umożliwiające wybór ekranów programu <i>ROBOT</i> : Model konstrukcji / Geometria	Wybór początkowego ekranu programu <b>ROBOT</b> <i>Millennium</i> .
Selekcja oknem całej płyty (płyta jest podświetlana)	Wybór płyty, dla której przeprowadzone zostaną obliczenia zbrojenia rzeczywistego. UWAGA: w przypadku większej liczby paneli należy wybrać te panele, dla których ma być obliczone zbrojenie rzeczywiste.
Analiza / Wymiarowanie elementów żelbetowych / Wymiarowanie paneli betonowych / Zbrojenie rzeczywiste	Rozpoczęcie obliczeń zbrojenia rzeczywistego płyty. Zaakceptowanie ewentualnych komunikatów.
\ <u>X-                                    </u>	Wybranie prezentacji zbrojenia dolnego na kierunku X
<u>ل</u>	Otwarcie okna dialogowego <b>Wzorzec zbrojenia</b>
Wybranie opcji <i>Pręty</i>	Na zakładce <i>Ogólne</i> wybranie opcji <i>Pręty</i> w grupie <i>Sposób zbrojenia</i> ; oznacza to, że generowane zbrojenie płyty będzie zbrojeniem tylko prętami zbrojeniowymi
ОК	Zaakceptowanie dokonanego wyboru i zamknięcie okna dialogowego Wzorzec zbrojenia
	Otwarcie okna dialogowego Zestaw opcji obliczeniowych
Wybór opcji przejścia do ekranu <b>Zbrojenia</b> po obliczeniach	Po zakończeniu obliczeń program automatycznie przejdzie do ekranu <i>ROBOT</i> : Płyty żelbetowe / Płyty - zbrojenie
Obliczenia	Rozpoczęcie obliczeń zbrojenia rzeczywistego płyty.
LKM w pole umożliwiające wybór ekranów programu <i>ROBOT</i> : Płyty żelbetowe / Płyty - zbrojenie rzeczywiste	Powrót do poprzedniego ekranu.



#### <u>Weryfikacja</u>

Zakładka Mapy zbrojenia w oknie <b>Zbrojenie płyt i powłok</b>	Wyświetlenie ikon map.
	Wybranie mapy ugięć i sprawdzenie wartości ugięć.
	Otwarcie okna dialogowego weryfikacji.
Weryfikacja ugięć metodą sprężystą	Wybór metody weryfikacji.
Oblicz	Rozpoczęcie weryfikacji.
Zamknij	Zamknięcie okna dialogowego weryfikacji.
Porównanie wyników	Dla przyjętego zbrojenia nastąpiła zmiana wartości ugięcia.
Przeglądanie wyników	Przeglądanie wyników obliczeń; poniższy rysunek przedstawia ekran <b>Płyty żelbetowe / Płyty - zbrojenie</b> . Po wybraniu ekranu <b>Płyty żelbetowe / Płyty - przebicie</b> można zobaczyć wyniki przebicia w płycie.

